

Рекомендації із монтажу

Укладання поліефірної сітки в основу дорожнього одягу:

1. Укладання геосітки виконують на вирівняному і ущільненому ґрунтовій основі (піщаному додатковому шарі основи) шляхом розкочування рулону вздовж осі земляного полотна з періодичним (через 10-15 м) вирівнюванням полотна і легким його натягом без утворення складок;

2. Перекриття полотен по довжині і по ширині - 30 см. Напрямок перекриття призначають з урахуванням напрямку відсипання і розрівнювання матеріалу вищого шару для виключення «задирання» полотна на перекритті (при відсипанні за способом «від себе» кінець полотна яке засипають розташовується над початком наступного полотна);

3. Основні умови влаштування шару основи - недопущення заїзду будівельних транспорту на відкриту поверхню полотна, поступове розрівнювання відсипаного матеріалу підстави за кілька проходів з послідовною насувом.

4. Матеріал підстави повинен бути відсипаний на георешітку протягом робочої зміни. Неприпустимо знаходження сітки в умовах прямого впливу денного світла більше 7-8 годин.

5. При виконанні робіт візуально оцінюється якість укладаються полотен. Фіксуються дефекти зовнішнього вигляду поліефірної сітки, величина перекриття суміжних полотен по ширині і довжині, довжина матеріалу в рулоні і ширина, їх відповідність документації.

6. Відсипання на покладену георешітку крупнофракційного матеріалу основи виконують за способом «від себе».

7. При утворенні хвилі, слід виконувати натягнення георешітки. В процесі насунування рекомендується, по можливості, дотримувати мінімальну відстань по потоку між операціями по влаштування шару основи і розкочування рулонів (але не ближче 20 м) для забезпечення великих можливостей по натягу георешітки.

