

Рекомендації із монтажу шиповидної мембрани

Монтаж шиповидної мембрани легкий, швидкий і простий, не вимагає спеціальних знань і навичок, а також попередньої підготовки поверхні.

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чиста та рівня (без випираючої арматури, вибоїн, сколів).



Закріплення

Фіксується цвяхами з широким капелюшком або з пластиковою шайбою, кроком в 30 см (3 кріплення на 1 пог.м.)

Влаштування

Укладання геомембрани виконується на 10 см вище рівня засипки ґрунту:

- шипами до стіни (в разі самостійного використання)
- або шипами від стіни (в комплексі з геотекстилем).



З'єднання

З'єднується мембрана між собою внахлест, шип в шип, шириною не менше 10 см (4 шипа). Для герметичності, стики проклеюються бутилкаучуковою стрічкою або мастикою.